

# Einbaulage Magnetventil 0-16bar MV221245

**Erlaubt**

(Magnetventilspule immer senkrecht nach oben)

Oben



2=Magnetventilaustrag

1=Magnetventileingang

Unten

**Verboten**

