


Einbaulage Magnetventil 0-8bar MV22G52M

Erlaubt
(Magnetventilspule immer senkrecht nach oben)

Oben



2=Magnetventilaustrang

1=Magnetventileingang

Unten

Verboten

