

Einbaulage Magnetventil 0-20bar MV221251

Erlaubt

(Magnetventilspule immer senkrecht nach oben)

Oben



2=MagnetventilAusgang

1=Magnetventileingang

Unten

Verboten

